

INGCO

www.ingco.it

**PRODUCT
MANUAL**

LAMPADA DA LAVORO A BATTERIA



CWL130881E



AVVERTENZE SULLA SICUREZZA DELLO STRUMENTO

Conserva queste istruzioni.

Attenzione: utilizzare solo batterie originali.

L'uso di batterie non originali o di batterie che sono state alterate può provocare lo scoppio della batteria, provocando incendi, lesioni personali e danni. Inoltre, invaliderà la garanzia dello strumento e del caricabatterie e le aree scure favoriranno incidenti.

Utilizzo e cura dell'utensile a batteria

a) Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dal produttore. Un caricabatterie adatto a un tipo di pacco batteria può creare rischio di incendio se utilizzato con un altro pacco batteria.

Utilizzare gli utensili elettrici solo con i pacchi batteria specificatamente designati. L'uso di qualsiasi altro pacco batteria può creare rischio di lesioni e incendio.

a) Quando il pacco batteria non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici, come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici, che possono stabilire una connessione da un terminale all'altro. Il cortocircuito dei terminali della batteria può causare ustioni o incendi.

b) In condizioni abusive, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria; evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, consultare inoltre un medico. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.

c) Non utilizzare un pacco batteria o uno strumento danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate potrebbero manifestare un comportamento imprevedibile provocando incendi,

esplosioni o rischio di lesioni.

Non esporre la batteria o lo strumento al fuoco o a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 130°C può causare esplosioni.

a) Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non caricare la batteria o lo strumento al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Una ricarica non corretta o a temperature esterne all'intervallo specificato può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.

Suggerimenti per mantenere la massima durata della batteria

1. Caricare la cartuccia della batteria prima che sia completamente scarica. Interrompere sempre il funzionamento dell'utensile e caricare la cartuccia della batteria quando si nota una minore potenza dell'utensile.
2. Non ricaricare mai una cartuccia batteria completamente carica. Il sovraccarico riduce la durata della batteria.

Caricare la cartuccia della batteria a una temperatura ambiente compresa tra 10°C e 40°C (50°F-104°F). Lasciare raffreddare la cartuccia calda della batteria prima di caricarla.

1. Caricare la cartuccia della batteria se non la si utilizza per un lungo periodo (più di sei mesi).

Importanti istruzioni di sicurezza per la cartuccia della batteria

1. Prima di utilizzare la cartuccia della batteria, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze sul caricabatteria, sulla batteria e sul prodotto che utilizza la batteria.

2. Non smontare la cartuccia della batteria.

3. Se il tempo di funzionamento è diventato eccessivamente breve, interrompere immediatamente il funzionamento. Ciò potrebbe comportare il rischio di surriscaldamento, possibili ustioni e persino un'esplosione.

Se l'elettrolito entra in contatto con gli occhi, sciacquarli con acqua pulita e consultare immediatamente un medico. Potrebbe causare la perdita della vista.

1. Non cortocircuitare la cartuccia della batteria:
 - a) Non toccare i terminali con materiale conduttivo.
 - b) Evitare di conservare la cartuccia della batteria in un contenitore insieme ad altri oggetti metallici come chiodi, monete, ecc.
 - c) Non esporre la cartuccia della batteria all'acqua o alla pioggia.
 - d) Un cortocircuito della batteria può causare un grande flusso di corrente, surriscaldamento, possibili ustioni e persino un guasto.
6. Non conservare lo strumento e la cartuccia della batteria in luoghi in cui la temperatura può raggiungere o superare i 50°C (122°F).
7. Non incenerire la cartuccia della batteria anche se è gravemente danneggiata o completamente usurata. La cartuccia della batteria può esplodere in un incendio.

8. Fare attenzione a non far cadere o colpire la batteria.
9. Non utilizzare una batteria danneggiata.
10. Seguire le normative locali relative allo smaltimento della batteria.

SIMBOLI PRESENTI NEL MANUALE

	Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso.
	Avviso di sicurezza. Utilizzare solo gli accessori supportati dal produttore.
	Indossare occhiali di sicurezza, protezioni acustiche e maschera antipolvere.

	I prodotti elettrici usati non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclare dove esistono strutture. Rivolgersi all'autorità locale o al rivenditore per consigli sul riciclaggio.
	Caricare la batteria solo al di sotto di 40 °C
	Riciclare sempre le batterie.
	Non distruggere la batteria bruciandola.
	Non esporre la batteria all'acqua

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Leggere attentamente tutto il manuale prima di utilizzare l'apparecchio.

AVVERTENZA!

- a) Prima di utilizzare la cartuccia della batteria, leggere tutte le istruzioni e gli avvisi su (1) caricabatterie, (2) batteria e (3) prodotto che utilizza la batteria.
- b) Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dal produttore. Un caricabatterie adatto a un tipo di pacco batteria può creare rischio di incendio se utilizzato con un altro pacco batteria.
- c) Utilizzare una fonte di alimentazione con la tensione specificata sulla targhetta del caricabatterie.
- d) Non tentare di utilizzare un trasformatore elevatore, un generatore del motore o una presa di corrente CC.

- e) Non tentare di utilizzare un trasformatore elevatore, un generatore del motore o una presa di alimentazione CC.
- f) Dopo la ricarica o prima di tentare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, scollegare il caricabatterie dalla fonte di alimentazione.
- g) Questo componente del portabatterie non è impermeabile. Non utilizzarlo in ambienti umidi o bagnati. Non esporlo alla pioggia o alla neve. Non lavarlo in acqua.
- h) Non toccare l'interno della testa della torcia con pinzette, strumenti metallici, ecc.
- i) In caso di condizioni difficili, dalla batteria può fuoriuscire del liquido; evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, rivolgersi immediatamente a un medico. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- j) Non mettere in cortocircuito la cartuccia della batteria. Non toccare i terminali con alcun materiale conduttore.

Evitare di conservare la cartuccia della batteria in un contenitore insieme ad altri oggetti metallici come chiodi, monete, ecc.

Non esporre la cartuccia della batteria all'acqua o alla pioggia. Un cortocircuito della batteria può causare un grande flusso di corrente, surriscaldamento, possibili ustioni e persino un guasto.

k) Se l'elettrolito viene a contatto con gli occhi, sciacquarli con acqua pulita e consultare immediatamente un medico. Potrebbe causare la perdita della vista.

l) Fare attenzione a non far cadere o colpire la batteria.

m) Non incenerire la cartuccia della batteria anche se è gravemente danneggiata o completamente usurata. La cartuccia della batteria può esplodere in un incendio

ATTENZIONE

1. Quando lo strumento non è in uso, spegnere sempre e

rimuovere la cartuccia della batteria dallo strumento.

2. Non conservare lo strumento e la cartuccia della batteria in luoghi in cui la temperatura può raggiungere o superare i 50 °C (122 °F).
3. Non urtare l'utensile facendolo cadere, urtandolo, ecc.
4. Non esporre continuamente la luce agli occhi. Potrebbe ferirli.
5. Non coprire o ostruire lo strumento acceso con panni o cartoni, ecc. Coprirlo o ostruirlo potrebbe causare fiamme.
6. Non smontare il caricabatterie o la cartuccia della batteria, portarli da un tecnico qualificato quando è necessaria assistenza o riparazione. Un riassettaggio errato può comportare il rischio di scosse elettriche o incendio.
7. Utilizzare gli strumenti solo con i pacchi batteria specificatamente designati. L'uso di qualsiasi altro pacco batteria può creare rischio di lesioni e incendio.
8. Se il tempo di funzionamento è diventato eccessivamente breve,

interrompere immediatamente il funzionamento. Ciò potrebbe comportare il rischio di surriscaldamento, possibili ustioni e persino un'esplosione.

9. Non utilizzare una batteria danneggiata.

CARATTERISTICHE



1. Testa girevole

4. Gancio

2. Pulsante di commutazione

5. Maniglia

3. Presa batteria

Caratteristiche tecniche

Modello	CWLI20881E	
Voltaggio	20V	
Potenza	22.5W	
Lumen	2000 $\pm$ 10%	
Tempo di esecuzione	2.0A Batteria	4.0A Batteria
	2.5H	4.2H
Distanza del raggio	500m	
Peso	640g (Esclusa batteria)	

⚠ AVVERTENZA!

Utilizzare solo la batteria e il caricabatteria originali come indicato di seguito per questo utensile elettrico:

Prodotto	Batteria		
Modello	FBLI2001 FBLI2001xy	FBLI2002 FBLI2002xy	FBLI2003 FBLI2003xy
Voltaggio in uscita	20V MAX		
Corrente in uscita	2.0Ah	4.0Ah	5.0Ah

Modello. Note:x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M);
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

Prodotto	Caricabatteria			
Modello	FCLI2001 FCLI2001xy	UFCLI2001 UFCLI2001xy	FCLI20411 FCLI20411xy FCLI2034 FCLI2034xy	UFCLI20411 UFCLI20411xy UFCLI2034 UFCLI2034xy
Potenza d'ingresso	50W		105W	
Voltaggio d'ingresso	220-240V~ 50/60Hz	110-120V~ 50/60Hz	220-240V~ 50/60Hz	110-120V~ 50/60Hz
Voltaggio d'uscita	20V D.C.		21V D.C.	
Corrente uscita	2A		4A	

IMMAGINI DIMOSTRATIVE



IMMAGINI DIMOSTRATIVE



FUNZIONI

Lampada da lavoro manuale agli ioni di litio. (vedi Figura A)

Inserimento ed estrazione della batteria. (vedi Figura B)

Controllo della quantità elettrica. (vedi Figura C)

Pulsante di commutazione. (vedi Figura D)

La testa della lampada può essere ruotata entro un angolo di 130°
(vedi Figura E)

Il gancio è facile da usare. (vedi Figura F)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

XONE S.r.l.

Certifica che il progetto e la realizzazione di questo prodotto

Marca: INGCO TOOLS

Modello n°: CWLI20881E

Descrizione: LAMPADA DA LAVORO A BATTERIA

Anno di fabbricazione 2024

E' conforme alle seguenti direttive:

2014/30/EU

2011/65/EU

Soddisfa, ove pertinenti, i requisiti delle seguenti norme tecniche:

EN IEC 55015:2019+A11:2020

EN 61547:2009

Responsabile fascicolo tecnico: Carlo Perrone

XONE s.r.l.

S.S. 172 per Martina Franca n 7600 – Zona PIP, 74123 TARANTO





Il presente manuale è una traduzione
dall'originale della
INGCO TOOLS CO., LIMITED

XONE SRL
S.S. 172 per Martina Franca, 7600 74123
Taranto(ITALY)

