

# PLAFONIERE OVALI IN PLASTICA CON GABBIA





CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE, INSTALLARE, METTERE IN FUNZIONE OD EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO DESCRITTO. PROTEGGERE SE' STESSI E GLI ALTRI OSSERVANDO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE DARE LUOGO A DANNI PERSONALI E/O RELATIVI AL PRODOTTO, NONCHE AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA. IL PRESENTE MANUALE DEVE SEGUIRE IL PRODOTTO PER TUTTA LA SUA VITA, E DEVE ESSERE CONSULTATO PER FUTURO RIFERIMENTO.

### I. STRUTTURA PRINCIPALE ED UTILIZZO

La struttura della plafoniera è realizzata in materiale plastico. La plafoniera può essere usata per la illuminazione degli interni (magazzini, cantine, garage) ed esterni (viali, giardini, ec

### II. DATI PRINCIPALI

Tipo	Potenza	Tipo	Potenza	The state of the s
1101-1108	100W	2210-2212	100W	Note
1201-1208	100W	2220-2222	100W	Classe di protezione da shock elettrico:I  Classe di protezione da luce esterna:IP54  Portalampada:E27 VDE/B22  Voltaggio: 220-240V~ 50Hz
1301-1308	60W	2701-2705	100W	
1401-1408	60W	2801-2805	100W	
1501-1508	75W	2901-2903	60W	
1601-1608	75W	3001-3002	100W	
1701-1707	75W	3004	100W	
1711-1712	100W	3005	60W	
1801-1806	100W	3006-3014	100W	
1811-1816	100W	3015	60W	
1901-1906	100W	3613 a	60W	
2001-2006	60W	3613	60W	
2011-2016	60W	3501-503	100W	
21012106	60W	3601-3603	60W	
2201-2206	60W	3701-3702	100W	
2301-2303	100W	1303 a	60W	
2401	60W	1403 a	60W	
2411	100W	1103 a	100W	
2412	60W	1203 a	100W	
2501	60W			

## III. AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

1. Togliere la corrente prima dell'installazione

2. Il cavo dell'alimentazione esterno deve essere certificato VDE H05RN-F 3G 1.00 mm² impermeabile.

#### IV. INSTALLAZIONE

1) Fissare il cavo attraverso il passacavo in gomma della base della pistoniera Il cavo giallo/verde deve essere collegato con la messa a terra prima di effettuare gli altri collegamenti.

Controllare il luogo di installazione della plafoniera ed assicuraria con sistemi di

fissaggio adeguati.

3) Collegare i cavi marrone/blu ai morsetti L ed N del portalampada usare i cavi giallo/verde per collegare il corpo della platoniera con la messa i terra con il simbolo

4) Avvitare la lampadina. La potenza della tampadina non deve superare la potenza massima indicata.

Montare il vetro e la protezione superiore e fissarli con le apposte viti.

### V. ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

 Assicurarsi che il collegamento del cavo di alimentazione sia sicuro ed affidabile prima dell'installazione.

2. Quando la lampadina è incandescente o non completamente raffreddata, non toccarla con le mani per prevenire ustioni.

3. Se il vetro della ptafoniera è danneggiata, deve essere sostituito immediatamente. La piafoniera non deve essere usata senza il vetro di protezione.

## VI. SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA

1. Disattivare la corrente.

Aprire la copertura della plafoniera rimuovendo la protezione ed il vetro.

3. Svitare con cautela la lampadina una volta raffreddata.

Avvitare una lampadina nuova nel portalampada.

5. Rimontare la copertura della plafoniera prima di riattivare la corrente.

#### VII. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Attenzionel Per qualsiasi intervento che esuli dalla sostituzione della lampadina o la pulizia della plafoniera, rivolgersi a personale glalificato

Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative. La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni a prodotti senza nessun tipo di preavviso.

#### CONDIZIONI DI GARANZIA


Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia. La garanzia decorre dalla data di acquisto. In caso di riparazione dell'apparecchio durante il periodo di garanzia è necessario allegare all'apparecchio una copia della ricevuta di acquisto.

La garanzia è valida se l'apparecchio presenta evidenti difetti di fabbricazione e le istruzioni contenute nel presente manuale sono state rispettate.

La garanzia non è valida se l'apparecchio presenta evidenti segni di manomissione o è stato utifizzato in modo inappropriato.


Sono escluse da garanzia le parti soggette a normale usura.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da cattiva installazione od uso improprio dell'apparecchio.



Il simbolo del cassonetto barrato indica che in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/CE. relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani a tutela della salute pubblica ed al fine di non inquinare l'ambiente.

Esso deve essere consegnato presso i rivenditori che forniscono questo servizio oppure presso le apposite piazzole per la raccolta differenziata predisposte dalle Amministrazioni Comunali ATTENZIONE I Sono previste sanzioni per lo smaltimento abusivo.



Prodotto importato da: Associato CDF Via C. Nepote, 21 Roma - Italy