

INGCO

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

P20S6-CARICABATTERIE PORTATILE A BATTERIA



FCLI2064



CARATTERISTICHE

Model	FCLI2064
Input	A.C.100-240V50/60Hz
Output	D.C.20V (max.)

- A causa del nostro programma continuo di ricerca e sviluppo, le specifiche qui riportate sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le specifiche possono variare da paese a paese

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA**⚠ ATTENZIONE**

1. **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI** – Questo manuale contiene importanti informazioni sulla sicurezza e istruzioni operative per il caricabatterie.
2. Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere tutte le indicazioni e le avvertenze su (1) caricabatteria, (2) batteria e (3) prodotto che utilizza la batteria.
3. Per ridurre il rischio di lesioni, caricare solo batterie ricaricabili di tipo INGCO. Altri tipi di batterie potrebbero scoppiare causando lesioni personali e danni.
4. Le batterie non ricaricabili non possono essere caricate con questo caricabatteria.
5. Utilizzare una fonte di alimentazione con la tensione specificata sulla targhetta del caricabatterie.
6. Non caricare la cartuccia della batteria in presenza di liquidi o gas infiammabili.
7. Non esporre il caricabatterie alla pioggia o alla neve.
8. Non trasportare mai il caricabatterie tirando il cavo per scollarlo dalla presa.
9. Dopo la ricarica o prima di tentare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, scollare il caricabatterie dalla fonte di alimentazione. Tirare la spina anziché il cavo ogni volta che si collega il caricabatteria.
10. Assicurarsi che il cavo sia posizionato in modo tale da non essere schiacciato, che non faccia inciampare o che non sia soggetto a danni o deformazioni.
11. Non utilizzare il caricabatterie con il cavo o la spina danneggiati. Se la spina del cavo è danneggiata, chiedere la sostituzione al centro assistenza autorizzato INGCO per evitare pericoli.
12. Non utilizzare o smontare il caricabatterie se ha ricevuto un forte colpo, è caduto o è stato danneggiato in altro modo; portarlo in un centro qualificato

L'uso o il riassemblaggio non corretti possono comportare il rischio di scosse elettriche o incendi.

13. Il caricabatteria non è destinato all'uso da parte di bambini piccoli o persone infermi senza supervisione.
14. I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il caricabatteria.
15. Non caricare la cartuccia della batteria quando la temperatura ambiente è INFERIORE a 10°C (50°F) o SUPERIORE a 40°C (104°F). Alla temperatura fredda, la ricarica potrebbe non attivarsi.
16. Non tentare di utilizzare un trasformatore, un motore generatore o una presa di corrente DC.
17. Non permettere che nulla copra o ostruisca le prese d'aria del caricabatterie.

Caricamento

1. Collegare il caricabatteria alla fonte di corrente corretta. La spia di ricarica lampeggerà ripetutamente in colore verde.
2. Inserire la cartuccia della batteria nel caricabatterie fino a quando non si piega adattandosi alla guida del caricabatterie.
3. Quando la cartuccia della batteria è inserita, il colore della spia di ricarica cambierà da verde a verde lampeggiante e la carica avrà inizio. La spia di ricarica continuerà ad accendersi contemporaneamente durante la ricarica. La spia di ricarica lampeggiante verde indica una condizione di carica tra 0 – 80% e quelle verdi indicano 80 – 100%. L'indicazione dell' 80% menzionata sopra è un valore approssimativo. L'indicazione potrebbe variare in base alla temperatura o alle condizioni della batteria.
4. Al termine della carica, le spie di carica cambieranno da lampeggiante verde a verde.
5. Il tempo di ricarica varia in base alla temperatura (10°C (50°F) –40°C (104°F)) alla quale la cartuccia della batteria viene caricata e alle condizioni della cartuccia della batteria, ad esempio una cartuccia della batteria che è nuova o non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo.
6. Dopo la ricarica, rimuovere la cartuccia della batteria dal caricabatterie e scollegare il caricabatterie.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

XONE S.r.l.

Certifica che il progetto e la realizzazione di questo prodotto

Marca: INGCO TOOLS

Modello n°: FCLI2064

Descrizione: CARICABATTERIE RAPIDO 20V 4A 6 PORTE

Anno di fabbricazione 2023

E' conforme alle seguenti direttive:

2014/35/EU

2014/30/EU

2011/65/EU_(EU)2015/863

Soddisfa, ove pertinenti, i requisiti delle seguenti norme tecniche:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019

+A2:2019+A15:2021

EN 60335-2-29:2021+A1:2021

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Responsabile fascicolo tecnico: Carlo Perrone

XONE s.r.l.

S.S. 172 per Martina Franca n 7600 – Zona PIP, 74123 TARANTO


XONE s.r.l.

ingco

www.ingco.com



Il presente manuale è una traduzione dall'originale della INGCO TOOLS CO., LIMITED

XONE SRL
S.S. 172 per Martina
Franca, 7600
74123 Taranto(ITALY)



PAP



INGCO Global

www.ingco.com

MADEINCHINA1123.V01NEWWAY

ECHNOLOGY(SUZHOU)CO.,LIMITED