

INGCO

www.ingco.com

PRODUCT
MANUAL

ASPIRATORE A BATTERIA



CVLI20126UCVLI20126CVLI20126xyUCVLI20126xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



Istruzioni Originali

AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA DELLO STRUMENTO

⚠ AVVERTENZA Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite con questo utensile elettrico. La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Salvare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro.

Il termine "utensile elettrico" nelle avvertenze si riferisce all'utensile elettrico alimentato dalla rete (con cavo) o all'utensile elettrico alimentato a batteria (senza cavo).

1. Sicurezza sul posto di lavoro

- a) **Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Aree in disordine e buie invitano agli incidenti.
- b) **Non utilizzare gli utensili elettrici in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli utensili elettrici creano scintille che possono incendiare la polvere o i fumi.
- c) **Tenere lontani i bambini e i presenti durante l'utilizzo di un utensile elettrico.**

La distrazione può causare la perdita del controllo.

2. Sicurezza elettrica

- a) **Le spine dell'utensile elettrico devono corrispondere alla presa.** Non modificare mai la presa in ogni caso. Non utilizzare spine adattatrici con utensili elettrici con messa a terra. *Le spine non modificate e le prese corrispondenti ridurranno il rischio di scosse elettriche.*
- b) **Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra, come tubi, radiatori, cucine e frigoriferi.** C'è un aumento del rischio di scosse elettriche se il corpo è collegato a terra.
- c) **Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o all'umidità.** L'infiltrazione di acqua in un utensile elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.
- d) **Non abusare del cavo.** Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare l'utensile elettrico. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento. *I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.*
- e) **Quando si utilizza un utensile elettrico all'aperto, utilizzare una prolunga adatta per l'uso all'aperto.** *L'uso di un cavo adatto all'uso*

esterno riduce il rischio di scosse elettriche.

- f) **Se si utilizza un utensile elettrico in presenza di umidità, utilizzare un'alimentazione protetta da un dispositivo di corrente residuale (RCD). L'uso di un interruttore differenziale riduce il rischio di scosse elettriche.**

3.Sicurezza personale

- a) **Stai attento, guarda cosa stai facendo e usa il buon senso quando usi un utensile elettrico. Non utilizzare un utensile elettrico quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'utilizzo di utensili elettrici può causare gravi lesioni personali.**
- b) **Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre una protezione per gli occhi. Dispositivi di protezione come maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, protezioni per l'udito utilizzate in condizioni adeguate ridurranno le lesioni personali.**
- c) **Evitare l'avviamento involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione off prima di collegarlo alla fonte di alimentazione e/o al pacco batteria, sollevare o trasportare l'utensile. Il trasporto di utensili elettrici con il dito sull'interruttore o l'alimentazione di utensili elettrici con l'interruttore acceso provoca incidenti.**
- d) **Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione o chiave inglese prima di accendere l'utensile elettrico. Una chiave inglese o una chiave lasciata attaccata a una parte rotante dell'utensile elettrico può causare lesioni personali.**
- e) **Non esagerare. Mantenere sempre una posizione e un equilibrio adeguati. Ciò consente un migliore controllo dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.**
- f) **Vestirsi adeguatamente. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere i capelli e gli indumenti lontani dalle parti in movimento. Indumenti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.**
- g) **Se sono previsti dispositivi per il collegamento di impianti di aspirazione e raccolta della polvere, assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente. L'uso della raccolta della polvere può ridurre i rischi legati alla polvere.**
- h) **Non lasciare che la familiarità acquisita con l'uso frequente degli strumenti ti consenta di diventare compiacente e ignorare i principi di sicurezza degli strumenti. Un'azione negligente può causare gravi lesioni in una frazione di secondo.**

4.Uso e cura dell'utensile elettrico

- a) **Non forzare l'utensile elettrico. Utilizzare l'utensile elettrico corretto per la propria applicazione.** *L'utensile elettrico corretto farà il lavoro meglio e più sicuro alla velocità per la quale è stato progettato.*
- b) **Non utilizzare l'utensile elettrico se l'interruttore non lo accende e non lo spegne.** *Qualsiasi utensile elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.*
- c) **Scollegare la spina dalla fonte di alimentazione e/o rimuovere la batteria**

se staccabile, dall'utensile elettrico prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare accessori o riporre gli utensili elettrici. *Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avviare accidentalmente l'utensile elettrico.*

- d) Conservare gli utensili elettrici inattivi fuori dalla portata dei bambini e non consentire a persone che non hanno familiarità con l'utensile elettrico o con queste istruzioni di utilizzare l'utensile elettrico. Gli utensili elettrici sono pericolosi nelle mani di utenti non addestrati.**
- e) Effettuare la manutenzione degli utensili elettrici e degli accessori. Verificare la presenza di disallineamento o inceppamento delle parti mobili, rottura di parti e qualsiasi altra condizione che possa influire sul funzionamento dell'utensile elettrico. Se danneggiato, far riparare l'utensile elettrico prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da utensili elettrici sottoposti a scarsa manutenzione.**
- f) Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli utensili da taglio mantenuti correttamente con taglienti affilati hanno meno probabilità di incepparsi e sono più facili da controllare.**
- g) Utilizzare l'utensile elettrico, gli accessori e le punte degli utensili, ecc. in conformità con queste istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da eseguire. L'uso dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle previste potrebbe causare una situazione pericolosa.**
- h) Tenere le impugnature e le superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio e grasso. Le impugnature scivolose e le superfici di presa non consentono una manipolazione e un controllo sicuri dell'utensile in situazioni impreviste.**

5.Uso e cura dell'utensile a batteria

- a) Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dal produttore. Un caricabatterie adatto per un tipo di pacco batteria può creare un rischio di incendio se utilizzato con un altro pacco batteria.**
- b) Utilizzare gli utensili elettrici solo con pacchi batteria specificamente designati. L'uso di qualsiasi altro pacco batteria può creare il rischio di lesioni e incendi.**
- c) Quando il pacco batteria non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici, come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri**

piccoli oggetti metallici, che possono stabilire una connessione da un terminale all'altro. *Il cortocircuito tra i terminali della batteria può causare ustioni o incendi.*

- d) In condizioni abusive, il liquido può essere espulso dalla batteria; evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se liquido entra in contatto con gli occhi, consultare anche un medico. *Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.*

- e) Non utilizzare un pacco batteria o uno strumento danneggiato o modificato. *Le batterie danneggiate o modificate possono presentare un comportamento imprevedibile con conseguente incendio, esplosione o rischio di lesioni.*
- f) Non esporre la batteria o lo strumento a fuoco o temperatura eccessiva. *L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 130°C può causare esplosioni.*
- g) Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non caricare la batteria o l'utensile al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. *Una ricarica impropria o a temperature al di fuori dell'intervallo specificato può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.*

6.Servizio

- a) Far riparare l'utensile elettrico da un riparatore qualificato utilizzando solo parti di ricambio identiche. *Ciò garantirà il mantenimento della sicurezza dell'utensile elettrico.*
- b) Non riparare mai batterie danneggiate. *La manutenzione dei pacchi batteria deve essere eseguita solo dal produttore o da fornitori di servizi autorizzati*

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA DEGLI UTENSILI A BATTERIA

Salva queste istruzioni.

⚠ ATTENZIONE

Utilizzare solo batterie autentiche originali. *L'uso di batterie non originali o alterate può provocare l'esplosione della batteria causando incendi, lesioni personali e danni. Inoltre, annullerà la garanzia per l'utensile e le aree cariche e scure favoriscono incidenti.*

⚠ AVVERTIMENTO

- a) **Non smontare, aprire o distruggere le batterie secondarie.**
- b) **Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.** *L'uso della batteria da parte dei bambini deve essere sorvegliato. In particolare, tenere le batterie piccole fuori dalla portata dei bambini piccoli.*
- c) **Cercare immediatamente un consiglio medico se la batteria è stata ingoiata.**
- d) **Non esporre le celle o le batterie al calore o al fuoco.** *Evitare di conservare alla luce diretta del sole.*
- e) **Non cortocircuitare una cella o una batteria.** *Non conservare le celle o le batterie a casaccio in una scatola o in un cassetto dove potrebbero cortocircuitarsi a vicenda o cortocircuitarsi a causa di altri oggetti metallici.*
- f) **Conservare una cella o una batteria nella confezione originale** *fino a quando non è necessario estrarla per l'uso.*
- g) **Non sottoporre le cellule o le batterie a uno shock meccanico.**
- h) **In caso di perdita di una cella, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi.** *In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.*
- i) **Non utilizzare alcun caricabatterie diverso** *da quello specificamente previsto per l'uso con l'apparecchiatura.*
- l) **Osservare i segni più (+) e meno (-) sulla cella, sulla batteria e sull'apparecchiatura** *e garantire un uso corretto.*
- m) **Non utilizzare celle o batterie che non siano progettate** *per l'uso con l'apparecchiatura.*
- n) **Non mischiare celle di fabbricazione, capacità, dimensioni o tipo diversi** *all'interno di un dispositivo.*
- o) **Acquistare sempre la batteria consigliata** *dal produttore del dispositivo per l'apparecchiatura.*

- p) Mantenere le celle e le batterie pulite e asciutte.
- q) Pulire i terminali della cella o della batteria con un panno pulito e asciutto se diventano sporchi

- r) **Le celle secondarie e le batterie devono essere caricate prima dell'uso.**
Utilizzare sempre il caricabatterie corretto e fare riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale dell'apparecchiatura per istruzioni di ricarica corrette.
- s) **Non lasciare una batteria in carica prolungata quando non è in uso.**
- t) **Dopo lunghi periodi di conservazione, potrebbe essere necessario caricare e scaricare le celle o le batterie per ottenere le massime prestazioni.**
- u) **Conservare la documentazione originale del prodotto per riferimento futuro.**
- v) **Utilizzare la cella o la batteria solo nell'applicazione per la quale è stato progettato.**
Quando possibile, rimuovere la batteria dall'apparecchiatura quando non è in uso.
Smaltire correttamente.

Suggerimenti per il mantenimento della massima durata della batteria

- a) **Caricare la cartuccia della batteria prima che sia completamente scarica.** *Interrompere sempre il funzionamento dell'utensile e caricare la cartuccia della batteria quando si nota l'alimentazione dell'utensile.*
- b) **Non ricaricare mai una cartuccia della batteria completamente carica.** *// sovraccarico riduce la durata della batteria.*
- c) **Caricare la cartuccia della batteria a temperatura ambiente a 10°C-40°C (50°F-104°F).** *Lasciare raffreddare una cartuccia della batteria calda prima di caricarla.*
- d) **Caricare la cartuccia della batteria se non la si utilizza per un lungo periodo (più di sei mesi).**

Importanti istruzioni di sicurezza per la cartuccia della batteria

1. **Prima di utilizzare la cartuccia della batteria, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze sul caricabatteria, sulla batteria e sul prodotto che utilizza la batteria.**
2. **Non smontare la cartuccia della batteria.**
3. **Se il tempo di funzionamento si è ridotto eccessivamente, interrompere immediatamente il funzionamento.** *Può comportare il rischio di surriscaldamento, possibili ustioni o persino un'esplosione.*

4. **Se l'elettrolita entra in contatto con i vostri pazienti, sciacquateli con acqua pulita e consultate immediatamente un medico. Potrebbe causare la perdita della vista.**
5. **Non cortocircuitare la cartuccia della batteria:**
 - a) *Non toccare i terminali con alcun materiale conduttivo.*
 - b) *Evitare di conservare la cartuccia della batteria in un contenitore con altri oggetti metallici come chiodi, monete, ecc.*

- c) *Non esporre la cartuccia della batteria all'acqua o alla pioggia.*
 - d) *Un cortocircuito della batteria può causare un grande flusso di corrente, surriscaldamento, possibili ustioni e persino un guasto.*
6. **Non conservare la cartuccia della batteria tooland in luoghi in cui la temperatura può raggiungere o superare i 50°C (122°F).**
7. **Non incenerire la cartuccia della batteria anche se è gravemente danneggiata o completamente usurata. La cartuccia della batteria può esplodere in caso di incendio.**
8. **Attenzione a non dare colpi alla batteria.**
9. **Non usare una batteria danneggiata.**
10. **Seguire le normative locali relative allo smaltimento della batteria.**

Sistema di protezione dell'utensile/batteria

L'utensile è dotato di un sistema di protezione utensile/batteria. Questo sistema interrompe automaticamente l'alimentazione al motore per prolungare la durata dell'utensile e della batteria. L'utensile si arresterà automaticamente durante il funzionamento se l'utensile o la batteria si trovano in una delle seguenti condizioni:

Protezione da sovraccarico

Quando la batteria funziona in modo tale da provocare un assorbimento di corrente anormalmente elevato, l'utensile si arresta automaticamente senza alcuna indicazione. In questa situazione, spegnere l'utensile e interrompere l'applicazione che ha causato il sovraccarico dell'utensile. Quindi accendere lo strumento per riavviare.

Protezione contro il surriscaldamento

Quando l'utensile/batteria è surriscaldato, l'utensile si arresta automaticamente. In questa situazione, lasciare raffreddare lo strumento/batteria prima di riaccendere lo strumento.

Trasporto

Le batterie sono conformi a tutte le normative di spedizione applicabili come prescritto dal settore e dagli standard legali (per ulteriori informazioni, verificare con il produttore).

Il trasporto delle batterie può causare incendi se i terminali della batteria entrano inavvertitamente in contatto con materiali conduttori. Quando si trasportano le batterie, assicurarsi che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e causare un

cortocircuito.

Le informazioni fornite in questa sezione del manuale sono fornite in buona fede e ritenute accurate al momento della creazione del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia, espressa o implicita. È responsabilità dell'acquirente

garantire che le proprie attività siano conformi alla normativa applicabile.

Proteggere l'ambiente

Raccolta differenziata.

Questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici.

Se un giorno dovessi scoprire che il tuo prodotto deve essere sostituito, o che non viene più utilizzato, non smaltirlo con i rifiuti domestici. Mettere a disposizione questo prodotto per la raccolta differenziata.

La raccolta differenziata dei prodotti e degli imballaggi usati consente di riciclare e riutilizzare i materiali. Il riutilizzo di materiali riciclati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e riduce la domanda di materie prime.

Le normative locali possono prevedere la raccolta differenziata dei prodotti elettrici presso la casa, le discariche comunali o nei centri di smaltimento al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto.

Batteria ricaricabile

Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato quando non riesce a produrre energia sufficiente per lavori che prima erano facilmente eseguibili.

Alla fine della sua vita tecnica, smaltirlo con la dovuta cura per il nostro ambiente:

- *Scaricare completamente il pacco batteria, quindi rimuoverlo dall'utensile.*
- *Le celle agli ioni di litio sono riciclabili. Portateli al vostro rivenditore o a una centro di riciclaggio locale. I pacchi batteria raccolti verranno riciclati o smaltiti correttamente.*

I SIMBOLI NEL MANUALE DI ISTRUZIONI

	Doppio isolamento per una maggiore protezione
	Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso.
	Conformità CE.
	Avviso di sicurezza. Si prega di utilizzare solo gli accessori supportati dal produttore.
	Indossare occhiali di sicurezza, protezione dell'udito e maschera antipolvere.
	I prodotti elettrici di scarto non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclare dove esistono strutture. Verificare con l'autorità locale o il rivenditore per consigli sul riciclaggio.
	Ricarica della batteria solo al di sotto di 40°C
	Riciclare sempre le batterie.
	Non distruggere la batteria con il fuoco.
	Non esporre la batteria all'acqua

AVVERTENZE DI SICUREZZA AGGIUNTIVE

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

ΔAVVERTIMENTO

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se ne comprendono i rischi.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

ΔAVVERTIMENTO

Non aspirare materiali dannosi per la salute, ad es. polvere di legno di quercia, polvere di muratura, amianto. Questi materiali sono considerati cancerogeni. Informarsi sulle normative/leggi vigenti per il proprio paese in materia di manipolazione di materiali pericolosi per la salute.

- a) Il prodotto può essere riparato solo da personale di assistenza qualificato.
- b) Il prodotto non può essere smontato né modificato.
- c) Non posizionare i prodotti in modo che possano cadere in acqua o in un altro liquido.
- d) Non appoggiare sul prodotto oggetti contenenti acqua, ad esempio un vaso di fiori o una lattina di bibita.
- e) Scollegare il pacco batteria quando l'aspirapolvere non è in uso.
- f) Controllare il pacco batteria per assicurarsi che corrisponda correttamente all'aspirapolvere.
- g) L'aspirapolvere non è un giocattolo, non lasciare che i bambini lo usino senza supervisione!

- h) Non lasciare mai l'aspirapolvere incustodito quando è in uso.
- i) Il pulitore per aspirapolvere è fatto per uso interno; proteggerlo dall'acqua e dall'umidità.

- j) Utilizzare l'aspirapolvere solo dopo aver ricevuto informazioni sufficienti sul suo utilizzo. Un'introduzione approfondita riduce gli errori operativi e gli infortuni.
- k) Il pulitore per aspirapolvere è adatto solo per aspirare materiali secchi.

La penetrazione di liquidi aumenta il rischio di scosse elettriche.

- I) L'aspirapolvere può essere utilizzato e conservato solo all'interno. La penetrazione di pioggia o umidità nel coperchio dell'aspirapolvere aumenta il rischio di scosse elettriche.
- m) Non aspirare polveri calde o ardenti, e in ambienti con pericolo di esplosione. La polvere può incendiarsi o esplodere.
- n) Non utilizzare l'aspirapolvere in ambienti esplosivi.
- o) Rimuovere la batteria prima di pulire o eseguire la manutenzione sull'aspirapolvere, effettuare regolazioni degli strumenti, caricare gli accessori o riporre l'aspirapolvere. La misura di sicurezza impedisce l'avvio accidentale
- p) Far riparare l'aspirapolvere solo da specialisti qualificati e utilizzando solo pezzi di ricambio originali. Ciò garantisce la sicurezza del tuo aspirapolvere quando viene mantenuto.

RISCHI RESIDUALI

Anche quando l'utensile elettrico viene utilizzato come prescritto, non è possibile eliminare tutti i fattori di rischio residui. I seguenti pericoli possono sorgere in relazione alla costruzione e alla progettazione dell'utensile elettrico:

- a) Difetti di salute derivanti dall'emissione di vibrazioni se l'utensile elettrico viene utilizzato per un periodo di tempo più lungo o non adeguatamente gestito e mantenuto.
- b) Lesioni e danni alla proprietà a causa di accessori rotti che vengono improvvisamente infranti.


AVVERTIMENTO

Questo elettroutensile produce un campo elettromagnetico durante il funzionamento. Questo campo può in alcune circostanze interferire con gli impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, si consiglia alle persone con impianti medici di consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto medico prima di utilizzare questo utensile elettrico.

DESTINAZIONE D'USO

Utilizzato principalmente per aspirare rapidamente il fondo del letto, il fondo del divano e altri angoli nascosti.

INDICAZIONI



- 1. Contenitore per la polvere
- 2. Pulsante di rilascio per il contenitore della polvere
- 3. ON/OFF interruttore
- 4. Connettore
- 5. Fettuccia
- 6. Foro per fessure
- 7. Spazzola per pavimenti

Accessoristica

- 1. 1pzUSB Tipo-C cavo
- 1. 1pz Ugello per fessure
- 2. 1pz Bocchetta per pavimenti

Specifiche tecniche

Modello n.	CVLI20126UCVLI20126CVLI2012 6xyUCVLI20126xyx(vuoto, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M) y (vuoto, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)
Voltaggio	20V
Capacità di polvere	0,5 litri
Pressione del vuoto	≥9kpa

Modello n.	CVLI20126UCVLI20126CVLI2012 6xyUCVLI20126xyx(blank,1,2,3,4 ,5,6,7,8,9,E,S,A,M) y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)
Voltaggio	20V
Capacità di polvere	0.5L
Pressione del vuoto	≥9kpa

⚠AVVERTIMENTO

Utilizzare solo batteria e caricabatteria originali come di seguito per questo utensile elettrico:



x(vuoto,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)

y(vuoto,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



Prodotto	Batteria		
Modello n.	FBLI2001FBLI2001xy	FBLI2002FBLI2002xy	FBLI2003FBLI2003xy
Tensione di uscita	20V MAX		
Corrente di uscita	2.0Ah	4.0Ah	5.0Ah

Prodotto	Caricabatterie			
Model No.	FCLI2001FCLI2001xy	UFCLI2001UFCLI2001xy	FCLI20411FCLI20411xyFCLI2034FCLI2034xy	UFCLI20411UFCCLI20411xyUFCCLI2034UFCLI2034xy
Potenza in ingresso	50W			105W
Tensione di ingresso	220-240V~50/60Hz	110-120V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz	110-120V~50/60Hz
Tensione di uscita	20V D.C.			21V D.C.
Corrente di uscita	2A			4A

IMMAGINI DIMOSTRATIVE

A**B****C****D****E****F****G****H**

IMMAGINI DIMOSTRATIVE



OPERAZIONE

- Inserire il pacco batteria nel prodotto come mostrato. (vedi Figura A~B)
- Assicurarsi che i fermi sul pacco batteria scattino in posizione e che il pacco batteria sia fissato nel prodotto prima di iniziare il funzionamento.
- Assicurarsi che l'interruttore di accensione/spegnimento sia in posizione spenta prima di rimuovere il pacco batteria.
- Premere i fermi per rimuovere il pacco batteria. (vedi Figura C ~ D)

AVVERTIMENTO

Gli utensili a batteria sono sempre in condizioni operative. Posizionare l'interruttore in posizione off e rimuovere il pacco batteria quando il prodotto non è in uso o quando lo si trasporta al proprio fianco.

Controllare i filtri

- Premere il pulsante di rilascio per il contenitore della polvere, aprire il contenitore della polvere. (vedi Figura E)
- Estrarre il coperchio del contenitore della polvere dal contenitore della polvere (passaggio 1), staccare la rete del filtro dal coperchio del contenitore della polvere (passaggio 2), controllare e serrare il filtro HEPA sul coperchio del contenitore della polvere. (vedi Figura F)
- Serrare il filtro, estrarre il coperchio del contenitore per la polvere (step3), inserire il coperchio del contenitore per la polvere nel contenitore per la polvere (passaggio 4). (vedi Figura F)
- Mettere il contenitore della polvere sul prodotto.

Montaggio degli accessori VAC (vedere Figura G)

- Gli accessori per aspirapolvere possono essere collegati direttamente all'aspirapolvere.

Operazione di avvio (vedere Figura H~I)

- Per accendere l'aspirapolvere premere il pulsante ON/OFF; per spegnere l'aspirapolvere premere il pulsante ON/OFF.

Manutenzione

Mantieni pulito l'aspirapolvere

- Per un lavoro sicuro e corretto, mantenere sempre puliti gli aspirapolvere

e le fessure di ventilazione. Pulire di tanto in tanto l'alloggiamento dell'aspirapolvere utilizzando un panno.

Svuotare il contenitore della polvere

- Per mantenere le prestazioni ottimali dell'aspirapolvere, pulire il contenitore della polvere dopo ogni utilizzo.

- Premere il pulsante di rilascio per il contenitore della polvere, aprire il contenitore della polvere. (vedi Figura J)
- Estrarre il coperchio del contenitore della polvere dal contenitore della polvere e pulire il contenitore della polvere/la rete del filtro/il filtro HEPA. (vedi Figura K1)
- Se il filtro HEPA si danneggia, sostituire il filtro HEPA in tempo.
- Se il filtro HEPA si utilizza troppe volte, sostituire il filtro in tempo.

Conservazione(vedi Figura L)

- C'è un laccio sull'aspirapolvere dal quale può essere appesa a un gancio affidabile.

MANUTENZIONE E MALFUNZIONAMENTI

Possibili malfunzionamenti e modalità di risoluzione

Malfunzionamento	Probabili cause	Azioni
Quando la macchina è accesa, il risciacquo idraulico non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> • Interruzione guasto • Il risciacquo o la spina sono rotti, malfunzionamento della spina o del risciacquo; • Nessun risciacquo delle spazzette come il risciacquo; • Il risciacquo è danneggiato delle spazzette • Mano dell'espansore libera nel percorso; 	Scollegare la macchina dalla rete e contattare uno specialista qualificato.
Funzione di risciacquo tesa al collettore	<ul style="list-style-type: none"> • Interruzione guasto • Il risciacquo o la spina sono rotti, malfunzionamento della spina o del risciacquo; • Il risciacquo è danneggiato delle spazzette • Mano dell'espansore libera nel percorso; • Malfunzionamento della bombola 	Scollegare la macchina dalla rete e contattare uno specialista qualificato. Si prega di non riparare la macchina da soli.
Quando si lavora, il rumore (odore di gomma bruciata) si manifesta dalle prese d'aria	<ul style="list-style-type: none"> • Malfunzionamento dell'impilato elettrico bombola dell'aria • Malfunzionamento della parte elettrica del pulsante. 	
Aumento della temperatura	<ul style="list-style-type: none"> • Interruzione degli impianti di risciacquo o risciacquo; 	
Quando la macchina è accesa, il risciacquo non risciacqua	<ul style="list-style-type: none"> • Guasto al risciacquo. 	

Grado di criticità del problema

Grado di criticità	Probabili cause	Azioni
Critico (dalle espansioni di guasti del risciacquo e dell'alloggiamento)	Deformazione del metallo	Scollegare la macchina dalla rete e contattare uno specialista qualificato.
Critico (il risciacquo o la spina è danneggiata)	Serraggio di risciacquo o rotura	Scollegare la macchina dalla rete e contattare uno specialista qualificato.
Critico (il risciacquo o la spina è danneggiata)	Deformazione del metallo	Scollegare la macchina dalla rete e contattare uno specialista qualificato. Si prega di non riparare la macchina da soli.

Grado di criticità del problema

Blocco guasti critici	Azioni
Sblocco delle parti elettriche	È necessario contattare uno specialista qualificato
Comprare di numero estetico	È necessario contattare uno specialista qualificato

Per evitare guasti elettrici malfunzionamenti di tensione superiore necessario staccare la macchina dalla rete elettrica e contattare uno specialista qualificato.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

XONE S.r.l.

Certifica che il progetto e la realizzazione di questo prodotto

Marca: INGCO TOOLS

Modello n°: CVLI201261

Descrizione: ASPIRAPOLVERE

Anno di fabbricazione 2023

E' conforme alle seguenti direttive:

2011/65/EU_(EU)2015/863

2014/35/EU

2014/30/EU

Soddisfa, ove pertinenti, i requisiti delle seguenti norme tecniche:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019

+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 62233:2008+AC:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Responsabile fascicolo tecnico: Carlo Perrone

XONE s.r.l.

S.S. 172 per Martina Franca n 7600 – Zona PIP, 74123 TARANTO





Il presente manuale è una traduzione dall'originale della INGCO TOOLS CO., LIMITED

XONE SRL
S.S. 172 per Martina Franca, 7600
74123 Taranto(ITALY)



www.ingco.com

MADEINCHINA0823.V03INNEWWAY

ECHNOLOGY(SUZHOU)CO.,LIMITED
No.20DagangRoad,FuqiaoTown,TaicangCity,China